

アルテラ対応ダウンロードケーブル  
BL2  
ユーザーズマニュアル  
初版(R1)

## 目次

はじめに .....	2
ご注意 .....	2
1. 製品の内容について .....	3
2. 各部の名称 .....	4
2.1. パソコン側コネクタ .....	4
2.2. ターゲット側コネクタ .....	4
6. 参考資料について .....	5
7. 付属資料 .....	5

## はじめに

このたびは、アルテラ対応ダウンロードケーブル(BL2)をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

BL2 は、アルテラ社の公開する、ByteBlasterMV の回路図にもとづいて作られています。ByteBlasterMV 同様にお使いになることができます。

## ご注意

1. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
2. 本書の内容については万全の記して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
3. 本製品の運用の結果につきましては、2 . 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
4. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
5. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。

## 1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

BL2 本体	1
パラレルケーブル	1
ターゲット用 10pin ケーブル	1
マニュアル (本書)	1
ユーザー登録はがき	1

## 2. 各部の名称



### 2.1. パソコン側コネクタ

パソコン側コネクタには、付属の平行用ケーブルを用いて、パソコンのプリンタポートに接続してください。

BL2 は、IBM/PC 互換機用です。

### 2.2. ターゲット側コネクタ

ターゲット側コネクタは、ターゲット基板に接続します。ピンアサインが本体にシルク表示されています。

---

## 6. 参考資料について

追加資料や参考資料がつけられた場合は  
製品サポートページ

<http://www.hdl.co.jp/hdlftp.html>

にデータをアップロードすることにいたします。

拡張子 “.exe” のときは、自己解凍ファイルといたします。

ときどきチェックしていただき必要に応じてご利用くださいませ。

パスワードを求められたときは”thanks”を入力していただければ開けます。

## 7. 付属資料

### 1. 基板回路図

回路図は、BL2 と XC2(XILINX 用) と兼用になっています。

BL2 の部分をごらんください。

---

アルテラ対応ダウンロードケーブル

BL2

ユーザーズマニュアル

---

2001/02/28 初版 ( R 1 )

---

## 有限会社ヒューマンデータ

〒567 - 0034

大阪府茨木市中穂積1 - 2 - 51

シャトー春日第3ビル2F

TEL 0726-20-2002

FAX 0726-20-2003

U R L <http://www.hdl.co.jp>

M a i l [support@hdl.co.jp](mailto:support@hdl.co.jp)

---