

XCM-011 マニュアル第3版 正誤表

XCM-011 シリーズのマニュアルに誤表記がありました。
 ここにお詫びして訂正いたします。

訂正箇所

マニュアル 6 ページ

● 4. ディップスイッチの説明

誤 マスタ SelectMAP⁽²⁾ ⊙

表 2-1: Virtex-5 コンフィギュレーション モード

コンフィギュレーション モード	M[2:0]	バス幅	CCLK の方向
マスタ シリアル ⁽²⁾	000	1	出力
マスタ SPI ⁽²⁾	001	1	出力
マスタ BPI-Up ⁽²⁾	010	8、16	出力
マスタ BPI-Down ⁽²⁾	011	8、16	出力
マスタ SelectMAP ⁽²⁾	100	8、16	出力
JTAG	101	1	入力 (TCK)
スレーブ SelectMAP	110	8、16、32	入力
スレーブ シリアル	111	1	入力

正 JTAG ⊙

表 2-1: Virtex-5 コンフィギュレーション モード

コンフィギュレーション モード	M[2:0]	バス幅	CCLK の方向
マスタ シリアル ⁽²⁾	000	1	出力
マスタ SPI ⁽²⁾	001	1	出力
マスタ BPI-Up ⁽²⁾	010	8、16	出力
マスタ BPI-Down ⁽²⁾	011	8、16	出力
マスタ SelectMAP ⁽²⁾	100	8、16	出力
JTAG	101	1	入力 (TCK)
スレーブ SelectMAP	110	8、16、32	入力
スレーブ シリアル	111	1	入力