

FLEX10K ピン番号	信号名	備考
1	TCK	JTAG:TCK
2	CONF_DONE	CONF_DONE
3	nCEO	CEO
4	TDO	JTAG:TDO
5	VCCINT	VCCINT:3.3V
6	I/O:PD0	セントロ用データ・空き (プルアップ)
7	I/O:PD1	セントロ用データ・空き (プルアップ)
8	I/O:PD2	セントロ用データ・空き (プルアップ)
9	I/O:PD3	セントロ用データ・空き (プルアップ)
10	GND	GND
11	I/O:PD4	セントロ用データ・空き (プルアップ)
12	I/O:PD5	セントロ用データ・空き (プルアップ)
13	I/O:PD6	セントロ用データ・空き (プルアップ)
14	I/O:PBUSY	セントロ用 BUSY・空き (プルアップ)
15	I/O:PPE	セントロ用 PE・空き (プルアップ)
16	VCCIO	VCCIO:3.3V
17	I/O:PD7	セントロ用データ・空き (プルアップ)
18	I/O:PSELECT	セントロ用 SELECT・空き (プルアップ)
19	OUT:LED0	汎用:LED1
20	I/O	未使用・空き
21	OUT:LED2	汎用:LED3
22	GND	GND
23	OUT:LED3	汎用:LED4
24	OUT:LED4	汎用:LED5
25	OUT:LED5	汎用:LED6
26	INIT_DONE ; I/O	INIT_DONE;未使用・空き
27	VCCINT	VCCINT:3.3V
28	OUT:LED6	汎用:LED7
29	OUT:LED7	汎用:LED8
30	I/O	未使用・空き
31	IN:PSW0	押しボタン SW:SW3
32	GND	GND
33	OUT:SGA	7セグ LED 表示器:セグメント A
34	OUT:SGG	7セグ LED 表示器:セグメント G
35	IN:PSW3	押しボタン SW:SW6
36	I/O	未使用・空き
37	VCCIO	VCCIO:3.3V
38	IN:PSW2	押しボタン SW:SW5
39	I/O	未使用・空き
40	I/O	未使用・空き
41	I/O	未使用・空き
42	GND	GND
43	I/O	未使用・空き
44	I/O	未使用・空き
45	I/O	未使用・空き
46	I/O:PSTB	セントロ用 STB・空き (プルアップ)
47	VCCINT	VCCINT:3.3V
48	I/O	未使用・空き
49	I/O	未使用・空き
50	I/O:PACK	セントロ用 PACK・空き (プルアップ)
51	I/O	未使用・空き
52	GND	GND

53	I/O	未使用・空き
54	I/O	未使用・空き
55	I/O	未使用・空き
56	I/O	未使用・空き
57	VCCIO	VCCIO:3.3V
58	TMS	CONFIG:TMS
59	nTRST	CONFIG:nTRST
60	nSTATUS	CONFIG:nSTATUS
61	I/O	未使用・空き
62	I/O	未使用・空き
63	I/O	未使用・空き
64	I/O	未使用・空き
65	I/O	未使用・空き
66	I/O	未使用・空き
67	OUT:SGF	7セグLED表示器:セグメントF
68	I/O	未使用・空き
69	GND	GND
70	I/O	未使用・空き
71	I/O	未使用・空き
72	I/O	未使用・空き
73	I/O	未使用・空き
74	I/O	未使用・空き
75	OUT:SA1	7セグLED表示器:選択信号 1
76	I/O	未使用・空き
77	VCCIO	VCCIO:3.3V
78	I/O	未使用・空き
79	I/O	未使用・空き
80	I/O	未使用・空き
81	I/O	未使用・空き
82	I/O	未使用・空き
83	I/O	未使用・空き
84	I/O	未使用・空き
85	GND	GND
86	I/O	未使用・空き
87	I/O	未使用・空き
88	OUT:SA4	7セグLED表示器:選択信号 4
89	VCCINT	VCCINT:3.3V
90	IN:PSW1	押しボタン SW:SW4
91	CLK	クロック 1
92	IN	未使用・空き (プルアップ)
93	GND	GND
94	I/O	未使用・空き
95	I/O	未使用・空き
96	VCCINT	VCCINT:3.3V
97	I/O	未使用・空き
98	I/O	未使用・空き
99	I/O	未使用・空き
100		
101	I/O	未使用・空き
102	I/O	未使用・空き
103	I/O	未使用・空き
104	GND	GND
105	I/O	未使用・空き
106	I/O	未使用・空き
107	I/O	未使用・空き
108	I/O	未使用・空き

109	I/O	未使用・空き
110	IN:DSW2	DIPSW2
111	IN:DSW5	DIPSW5
112	VCCIO	VCCIO:3.3V
113	I/O	未使用・空き
114	I/O	未使用・空き
115	IN:DSW7	DIPSW7
116	IN:DSW4	DIPSW4
117	OUT:SA3	7セグLED表示器:選択信号 3
118	I/O	未使用・空き
119	I/O	未使用・空き
120	I/O	未使用・空き
121	nCONFIG	CONFIG:nCONFIG
122	VCCINT	VCCINT:3.3V
123	MSEL1	CONFIG:MSEL1
124	MSEL0	CONFIG:MSEL0
125	GND	GND
126	OUT:LED1	汎用:LED2
127	I/O	未使用・空き
128	I/O	未使用・空き
129	I/O	未使用・空き
130	VCCINT	VCCINT:3.3V
131	I/O	未使用・空き
132	I/O	未使用・空き
133	I/O	未使用・空き
134	I/O	未使用・空き
135	GND	GND
136	I/O	未使用・空き
137	I/O	未使用・空き
138	I/O	未使用・空き
139	I/O	未使用・空き
140	VCCIO	VCCIO:3.3V
141	IN:DSW6	DIPSW6
142	I/O	未使用・空き
143	I/O	未使用・空き
144	OUT:SGH	7セグLED表示器:セグメントH
145	GND	GND
146	I/O	未使用・空き
147	I/O	未使用・空き
148	I/O	未使用・空き
149	I/O	未使用・空き
150	VCCINT	VCCINT:3.3V
151	I/O	未使用・空き
152	I/O	未使用・空き
153	I/O	未使用・空き
154	I/O	未使用・空き
155	GND	GND
156	IN:DSW1	DIPSW1
157	I/O	未使用・空き
158	I/O	未使用・空き
159	I/O	未使用・空き
160	VCCIO	VCCIO:3.3V
161	I/O	未使用・空き
162	I/O	未使用・空き
163	I/O	未使用・空き
164	I/O	未使用・空き

165	GND	GND
166	I/O	未使用・空き
167	I/O	未使用・空き
168	I/O	未使用・空き
169	I/O	未使用・空き
170	VCCINT	VCCINT:3.3V
171	I/O	未使用・空き
172	OUT:TXD	RS-232C 用 TXD
173	I/O	未使用・空き
174	OUT:RTS	RS-232C 用 RTS
175	IN:CTS	RS-232C 用 CTS
176	GND	GND
177	TDI	JTAG:TDI
178	nCE	CONFIG:nCE
179	DCLK	CONFIG:DCLK
180	DATA0	CONFIG:DATA0
181	I/O	未使用・空き
182	I/O	未使用・空き
183	IN:RXD	RS-232C 用 RXD
184	I/O	未使用・空き
185	I/O	未使用・空き
186	I/O	未使用・空き
187	I/O	未使用・空き
188	I/O	未使用・空き
189	VCCIO	VCCIO:3.3V
190	I/O	未使用・空き
191	I/O	未使用・空き
192	I/O	未使用・空き
193	I/O	未使用・空き
194	I/O	未使用・空き
195	I/O	未使用・空き
196	I/O	未使用・空き
197	GND	GND
198	I/O	未使用・空き
199	I/O	未使用・空き
200	I/O	未使用・空き
201	I/O	未使用・空き
202	I/O	未使用・空き
203	I/O	未使用・空き
204	I/O	未使用・空き
205	VCCIO	VCCIO:3.3V
206	I/O	未使用・空き
207	I/O	未使用・空き
208	I/O	未使用・空き
209	DEV_CLRn	未使用・空き (プルアップ)
210	IN:RST	RESET(無効)
211	IN:DSW0	DIPSW0
212	IN	未使用・空き (プルアップ)
213	DEV_OE	未使用・空き (プルアップ)
214	IN:DSW3	DIPSW3
215	I/O	未使用・空き
216	GND	GND
217	OUT:SGE	7セグLED表示器:セグメントE
218	OUT:SA0	7セグLED表示器:選択信号0
219	OUT:SGD	7セグLED表示器:セグメントD
220	I/O	未使用・空き

221	I/O	未使用・空き
222	I/O	未使用・空き
223	OUT:SA2	7セグLED表示器:選択信号 2
224	VCC10	VCC10:3.3V
225	I/O	未使用・空き
226	I/O	未使用・空き
227	I/O	未使用・空き
228	I/O	未使用・空き
229	I/O	未使用・空き
230	I/O	未使用・空き
231	I/O	未使用・空き
232	GND	GND
233	OUT:SGB	7セグLED表示器:セグメントB
234	I/O	未使用・空き
235	OUT:SGC	7セグLED表示器:セグメントC
236	I/O	未使用・空き
237	I/O	未使用・空き
238	I/O	未使用・空き
239	I/O	未使用・空き
240	I/O	未使用・空き