

USB-003 ドライバインストール方法 Windows XP 編

Windows XP におけるドライバのインストール方法をご説明します。

2つのドライバが組み込まれることになります。付属の CD を用いてドライバのインストールをお願いします。 パソコンに USB-003 を接続してください。プラグアンドプレイ機能により、次のようになります。 ここで、一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)をチェックして次へをクリックします。



次のように表示されましたら、リムーバブルレディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索(M)を選択し、 次へをクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
○ 次の場所で最適のドライバを検索する⑤ 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールざれます。
 マリムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(M) ○ 次の場所を含める(Q) W¥FT2232TEST¥040728¥FTC100103 ◆照(R)
 ○ 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D) 一覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のものとは限りません。
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル



次のように表示されますが、続行をクリックします。

ハードウェブ	アのインストール
<u>1</u>	このハードウェア: USB-003 / HuMANDATA LTD. を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 くのテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今ずくインストールを使明し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	続行©) (1521-700停止©)

次のように表示され、1つ目のドライバの組み込みが行われます。(まだ続きがあります)

新しいハードウェアの検出ウィザード	
ソフトウェアをインストールしています。	あ待ちください…
USB-003 / HuMANI	DATA LTD.
びした ftdiun2k.ini コピー先: C¥WII	NDOWS¥System32
	〈 戻る(日) 次へ(1) 〉 キャンセル
新しいハードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 ^{なのハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました:} USB-003 / HuMANDATA LTD.
	完了]をクリックするとウィザードを閉じます。 く戻る(B) 完了 キャンセル



次に、仮想 COM ポートのドライバの組み込みが始まります。

次のように表示されましたら、一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)を選択し、 次へをクリックします。



次のように表示されましたら、リムーバブルレディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索(M)を選択し、 次へをクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
 ○ 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。 □ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M) □ 次の場所を含める(0):
 ・ ● 次のののがれを目ののとの ・ ・ ・
く戻る(B) 次へ(N) > キャンセル



次のように表示されますが、続行をクリックします。

ハードウェフ	アのインストール
<u>.</u>	このハードウェア: USB-003 / HuMANDATA LTD.
	を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 (<u>このテストが重要である理由</u>)
	インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今すぐインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	続行(C) (1)ストールの停止(S))

次のように表示され、2つ目のドライバの組み込みが完了します。





これでドライバの組み込みが完了しました。

デバイスマネージャーで確認すると次のようになっているはずです。

COM ポートの番号は、お客様の環境により異なります。COM ポートの番号を確認するためにも、いちどご確認を御願いします。

デバイスマネージャーは、スタート → コントロールパネル → パフォーマンスとメンテナンス → システム
 → ハードウェア → デバイスマネージャーか、マイコンピュータの管理から、デバイスマネージャーをクリックするかのいずれかの方法で起動することができます。



新しいドライバが提供されたときは、弊社サイトのサポートページの説明に従ってください。

MAC や Linux のサポートは行っておりませんが、FTDI 社のサイトからダウンロードすることにより、MAC や Linux で も USB-003 をご利用になれるはずです。

http://www.ftdichip.com/

をごらんくださいませ。



USB-003 ドライバのアンインストール方法 Windows XP 編

ドライバのアンインストール作業を行う時は、必ず USB-003 をパソコンから 取り外した状態で行ってください。

Windows XP におけるドライバの削除方法をご説明します。

スタート → コントロールパネル よりプログラムの追加と削除をクリックしてください。

USB-003 / HuMANDATA LTD.を選択して「追加と削除」をクリックしてアンインストールを行います。

🐻 フログラムの追	加と削除		
5	現在インストールされているプログラム:	並べ替え(S): 名前	•
プログラムの 変更を削除金(4)	🛃 Analyze232C	サイズ	1.53MB 📥
	🥦 C-Media 3D Audio	サイズ	15.93MB
	🥭 Internet Explorer Q867801	サイズ	0.95MB
プログラムの	戌 Microsoft Data Access Components KB870669		
	🥶 Nero OEM	サイズ	41.15MB
1	🍘 Outlook Express Q823353		
Windows	ReverDVD	サイズ	16.75MB
コンポーネントの 追加と削除(A)	15 SiS 650_650GL_650GX_651		
	😼 SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver	サイズ	0.04MB
	de USB-003 / Humandata Ltd.		
プログラムの			
既定の設定(2)	このプログラムを変更したり、コンピュータから削除したりする(こは、「変更と削除」をクリ	ಶ್ರಾಂಗ್ರಿ 🔰	の変化的な
	📀 Windows Media Player Hotfix 信羊細については、Q828026 を参照してください]	サイズ	4.70MB
	😼 Windows XP Hotfix - Q819696		
	🐻 Windows XP ホットフィックス - KB823182		
	🐻 Windows XP ホットフィックス - KB824105		
	🐻 Windows XP ホットフィックス - KB824141		
	😼 Windows XP ホットフィックス - KB825119		
	🐻 Windows XP ホットフィックス - KB826939		
	🚚 Windows XP ホットフィックス - KB828035		

次のように表示されますので Continue をクリックしてください。

If your USB device is c	connected, please unplug it now.
Press Continue to unin	stall the drivers, or Cancel to qui



次のように表示されましたら Finish をクリックしてください。

Uninstalli	ng VID_0F87&PID	_1003
Deleting (egistry entries	
Deleting	iles	
Uninstall	complete, press Fi	nish to exit.