



CoolRunner XPLA3 ブレッドボード  
XSP-011 シリーズ  
ユーザーズマニュアル  
第2版 (R1)

ヒューマンデータ

## 目次

はじめに .....	1
<b>ご注意</b> .....	1
1. 製品の内容について .....	2
2. 各部の名称 .....	3
2.1. 電源入力 .....	4
2.2. JTAG コネクタ .....	4
3. ジャンプスイッチの説明 .....	5
4. GPIF .....	7
5. XSP-011 参考資料について .....	9
6. 付属資料 .....	9

---

はじめに

この度は、Cool Runner XPLA3 ブレッドボード XSP-011 シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ます。

XSP-0011 シリーズは、ザイリンクスの高性能 CPLD XPLA3 を用いた評価用ボードで、電源回路、リセット回路、クロック回路、GPIF コネクタなどを装備した使いやすいボードになっています。

どうぞご活用ください。

## ご注意


1. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
2. 本書の内容については万全の記して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
3. 本製品の運用の結果につきましては、2. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
4. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
5. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複写、引用、配布することはお断りいたします。

## 1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

XPLA3 ブレッドボード XSP-011	1
付属品（予備ジャンパなど）	1
AC アダプタ（9V）	1
マニュアル（本書）	1
ユーザー登録はがき	1

2. 各部の名称



## 2.1. 電源入力

本ボードは、**DC9V**単一電源で動作します。

内部に必要な、5V、3.3Vはオンボードのレギュレータにより生成されます。

内部でブリッジダイオードを使用しているため、電源ジャックに極性はありません。

2.1φの標準的なACアダプタ(6Vから8V)を用いることができます。

付属のACアダプタをご使用ください。

また、ナイロンコネクタ(MOLEX)から電源供給することも可能です。

その場合は、9Vではなく安定した5Vを供給してください。

CN3

ピン番号	信号名
1	5V 入力
2	GND
3	-

## 2.2. JTAG コネクタ

GPLD へのコンフィグレーション、ISP 可能なシリアル ROM への書込みに用います。

ピン配置は次表のとおりです。

CN5

信号名	ピン番号	ピン番号	信号名
TCK	1	2	GND
TDO	3	4	VCC
TMS	5	6	-
-	7	9	-
TDI	9	10	GND

弊社製ダウンロードケーブルXC2、XCKITの10ピンコネクタと1:1で対応しています。

### 3. ジャンパスイッチの説明

#### JP17——クロック選択（次表を参照ください）


ピン番号	説明
1-2	JP20, JP16 により設定されたクロックが CPLD の 125pin へ供給されます

#### JP20, JP16——クロック設定（次表を参照ください）

CY2071AF (クロック発生器 : 源発クリスタル 16.00MHz)

JP16=オープン				
JP20:いずれかショート (同時ショート禁止)	1-2 間	3-4 間	5-6 間	周波数
	SHORT	-	-	20 MHz
	-	SHORT	-	40 MHz
-	-	SHORT	80 MHz	
JP16=ショート				
JP20:いずれかショート (同時ショート禁止)	SHORT	-	-	16.5 MHz
	-	SHORT	-	33 MHz
	-	-	SHORT	66 MHz

基板上の JP20 のシルク表示がありませんので、次図を参照してください。



**JP18** ——— **CPLD の PROT ENABLE**

状態	説明
オープン	JTAG 端子は JTAG 機能
ショート	JTAG 端子は I/O

プログラミング時以外はショートすることを推奨いたします。

詳しくはデバイスのデータシートを参照してください。

**JP15** ——— **リセット回路無効/有効切り替え**

ショートで、パワーオンリセット回路およびリセットボタンが有効です。

(出荷時はショート)

#### 4. GPIF

GPIF とは外部拡張コネクタのピン配置のパターンを一定の規則に従って、取決めたインターフェースです。これにより、GPIF を搭載しているボード間はフラットケーブルのみで、容易に接続が可能となり、作業効率が上がります。

CN1、CN2 は下の表のような配列になっています。詳細は回路図を参照してください。

##### CN1

内容	ラベル	PIN 番号		ラベル	内容
2ピンと接続	N.C	1	2	N.C	1ピンと接続
ジャンパで接続可能	V10	3	4	V10	ジャンパで接続可能
ジャンパで接続可能	3.3V	5	6	3.3V	ジャンパで接続可能
ジャンパで接続可能	5V	7	8	5V	ジャンパで接続可能
GND	GND	9	10	GND	GND
ジャンパで切り離し可能	CLK	11	12	RESET	ジャンパで切り離し可能
GND	GND	13	14	GND	GND
CPLD 136 pin	GPIFA0	15	16	GPIFA1	CPLD 137 pin
CPLD 138 pin	GPIFA2	17	18	GPIFA3	CPLD 139 pin
CPLD 140 pin	GPIFA4	19	20	GPIFA5	CPLD 141 pin
CPLD 142 pin	GPIFA6	21	22	GPIFA7	CPLD 143 pin
GND	GND	23	24	GND	GND
CPLD 5 pin	GPIFA8	25	26	GPIFA9	CPLD 6 pin
CPLD 7 pin	GPIFA10	27	28	GPIFA11	CPLD 8 pin
CPLD 9 pin	GPIFA12	29	30	GPIFA13	CPLD 10 pin
CPLD 11 pin	GPIFA14	31	32	GPIFA15	CPLD 14 pin
GND	GND	33	34	GND	GND
CPLD 15 pin	GPIFA16	35	36	GPIFA17	CPLD 16 pin
CPLD 18 pin	GPIFA18	37	38	GPIFA19	CPLD 21 pin
CPLD 22 pin	GPIFA20	39	40	GPIFA21	CPLD 23pin
CPLD 25 pin	GPIFA22	41	42	GPIFA23	CPLD 27 pin
GND	GND	43	44	GND	GND
CPLD 28 pin	GPIFA24	45	46	GPIFA25	CPLD 29 pin
CPLD 30 pin	GPIFA26	47	48	GPIFA27	CPLD 31 pin
CPLD 32 pin	GPIFA28	49	50	GPIFA29	CPLD 37 pin

**GN2**

内容	ラベル	PIN 番号		ラベル	内容
2ピンと接続	N.C	1	2	N.C	1ピンと接続
ジャンパで接続可能	V10	3	4	V10	ジャンパで接続可能
ジャンパで接続可能	3.3V	5	6	3.3V	ジャンパで接続可能
ジャンパで接続可能	5V	7	8	5V	ジャンパで接続可能
GND	GND	9	10	GND	GND
ジャンパで切り離し可能	CLK	11	12	RESET	ジャンパで切り離し可能
GND	GND	13	14	GND	GND
CPLD 74 pin	GP1FB0	15	16	GP1FB1	CPLD 78 pin
CPLD 79 pin	GP1FB2	17	18	GP1FB3	CPLD 80 pin
CPLD 81 pin	GP1FB4	19	20	GP1FB5	CPLD 82 pin
CPLD 83 pin	GP1FB6	21	22	GP1FB7	CPLD 84 pin
GND	GND	23	24	GND	GND
CPLD 86 pin	GP1FB8	25	26	GP1FB9	CPLD 87 pin
CPLD 88 pin	GP1FB10	27	28	GP1FB11	CPLD 91 pin
CPLD 92 pin	GP1FB12	29	30	GP1FB13	CPLD 93 pin
CPLD 96 pin	GP1FB14	31	32	GP1FB15	CPLD 97 pin
GND	GND	33	34	GND	GND
CPLD 98 pin	GP1FB16	35	36	GP1FB17	CPLD 99 pin
CPLD 100 pin	GP1FB18	37	38	GP1FB19	CPLD 101 pin
CPLD 102 pin	GP1FB20	39	40	GP1FB21	CPLD 106 pin
CPLD 107 pin	GP1FB22	41	42	GP1FB23	CPLD 109 pin
GND	GND	43	44	GND	GND
CPLD 110 pin	GP1FB24	45	46	GP1FB25	CPLD 111 pin
CPLD 112 pin	GP1FB26	47	48	GP1FB27	CPLD 113 pin
CPLD 116 pin	GP1FB28	49	50	GP1FB29	CPLD 117 pin

## 5. XSP-011 参考資料について

追加資料や参考資料がつけられた場合は

製品サポートページ

[http://www.hdl.co.jp/support\\_c.html](http://www.hdl.co.jp/support_c.html)

にデータをアップロードすることにいたします。

拡張子“.exe”のときは、自己解凍ファイルといたします。

ときどきチェックしていただき必要に応じてご利用くださいませ。

パスワードを求められたときは”thanks”を入力していただければ開けます。

## 6. 付属資料

### 1. 基板回路図

---

Coolrunner XPLA3 ブレッドボード

XSP-011 シリーズ

---

ユーザーズマニュアル

---

2003/03/09 初版 (R1)

2004/09/01 第2版 (R1)

**有限会社ヒューマンデータ**

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積1-2-51

シャトー春日第3ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <http://www.hdl.co.jp/>

Mail [support@hdl.co.jp](mailto:support@hdl.co.jp)

---